



L-MX152L

500 lm

/ EN USER MANUAL

SPECIFICATION

Light source	Cree XM-L2 10W LED	
Runtime and operation modes	5%	100 h
	30%	24 h
	60%	4 h
	100%	1 h 30 min
	STROBE	3 h
Weight	83 g	117 g
Dimensions	119 × 33 × 27.5 mm	
Waterproof	IP 66	
Shock resistant	2 m	
Beam distance	200 m	
Battery	3 × AAA	

Thank you for choosing our aluminum Tactical Line series flashlight. Proper care and maintenance will ensure the device's long life and high durability. Please read the following instruction manual and keep it for future reference, as it contains important information on the safety of use.

FLASHLIGHT OPERATION

MX152L Sniper flashlight has 5 operation modes: 5%, 30%, 60%, 100% and STROBE. To turn on the flashlight press the tail switch. The flashlight will enlighten in 5% mode. To switch between the modes without turning off the light it is enough to press gently the tail switch. After turning off and then turning it back on the flashlight will enlighten in the next mode, according to the order.

REPLACING THE BATTERY

1. Twist off the battery cover
2. Remove the old batteries and replace 3 × AAA size Alkaline batteries according to the polarity marks.
3. Twist the battery cover back on.

CAUTION

- Make sure you only use original parts designed for Mactronic® series flashlights. Using parts produced by other manufacturers may affect the product's quality and parameters.
- According to the WEEE directive, the used batteries must not be disposed of with household waste, but placed in in special containers for batteries.

MODIFICATIONS AND REPAIRS*

Unless authorized by Mactronic in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty

*Mactronic® WARRANTY

Mactronic covers the flashlight with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty does not cover normal use, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries and use of the flashlight contrary to its intended purpose.

/ DE BEDIENUNGSANLEITUNG

SPEZIFIKATION

Lightquelle	Cree XM-L2 10W LED	
Leuchtdauer und Lichtmodi	5%	100 h
	30%	24 h
	60%	4 h
	100%	1 h 30 min
	STROBE	3 h
Gewicht	83 g	117 g
Größe	119 × 33 × 27.5 mm	
IP	IP 66	
Stoßschutz	2 m	
Leuchtweite	200 m	
Batterie	3 × AAA	

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Alutaschenlampe der Serie Tactical Line entschieden haben. Entsprechende Bedienung und Pflege garantieren lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Lesen Sie genau die Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese auf, da hierviele wesentliche Informationen über die sichere Bedienung und Nutzung enthalten sind.

NUTZUNG

Die Taschenlampe MX152L Sniper verfügt über 5 verschiedene Leuchtmodi 5%, 30%, 60%, 100% und STROBE. Leuchtmodiwechsel während des Betriebes der Taschenlampe erfolgen durch einen le-ichten Druck auf den Endkappenschalter. Die verschiedenen Leuchtmodi sind in Reihe geschaltet, d.h. nachdem die Lampe ausgeschaltet wird, startet sie bei wieder Inbetriebnahme mit dem nächstfolgendem Leuchtmodus.

BATTERIEAUSTAUSCH

1. Den Batterie-Deckel umdrehen, um den Behälter aufzumachen.
2. Die Batterie gegen 3 St. neue AAA alkalische Batterie unter Beachtung der Polarisation austauschen.
3. Den Batterie-Deckel umdrehen, um den Behälter zu schließen.

HINWEIS!

- Versichern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampen Mactronic® nutzen.
- Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann einen Einfluss auf die Qualität und Parameter des Produktes haben. Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen.

* GARANTIE von Mactronic®:

Die taschenlampe hat eine 2-jährige Garantie für alle Material- und Produktionsmängel. Die Garantie umfasst nicht: Produkte mit normalen Verbrauchsspuren, verrostete, verarbeitete und geänderte Produkte, falsch gelagerte Produkte, Produkte, die in Folge von Stürzen, Vernachlässigung, Auslaufen der Batterie und bestimmungswidriger Verwendung geschädigt sind. Die Garantie umfasst nicht die Verbrauchsmaterialien.

/ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA

Źródło światła	Cree XM-L2 10W LED	
Czasy i tryby pracy	5%	100 h
	30%	24 h
	60%	4 h
	100%	1 h 30 min
	STROBO	3 h
Waga	83 g	117 g
Wymiary	119 × 33 × 27.5 mm	
IP	IP 66	
Wstrząsoodporność	2 m	
Zasięg światła	200 m	
Bateria	3 × AAA	

Dziękujemy Państwu za wybór aluminiowej latarki serii Tactical Line. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

OBSŁUGA LATARKI

Latarka MX152L Sniper posiada 5 trybów pracy: 5%, 30%, 60%, 100% i STROBO. Aby uruchomić latarkę przyciśnij tylny włącznik. Latarka uruchomi się w trybie 5%. Aby przełączać się między trybami bez wyłączania latarki wystarczy lekko przycisnąć tylny włącznik. Po wyłączeniu i następnie po włączeniu latarka uruchomi się w kolejnym trybie, który wg kolejności powinien nastąpić.

WYMIANA BATERII

1. Przekręć pokrywę baterii w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara.
2. Umieść baterie 3 × AAA w koszyczku, zwracając uwagę na polaryzację
3. Przekręć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

UWAGA

- Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do serii latarek Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie.

MODYFIKACJE I NAPRAWY*

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

*GWARANCJA Mactronic®

Latarka posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

Thank You for buying Mactronic
We are proud of this product and we hope you are too

Mactronic Sp z o.o. Sp. k.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska

T: +48 71 351 86 53
Fax: +48 71 358 44 42

www.mactronic.pl
e-mail: serwis@mactronic.pl

Karta Gwarancyjna

Nazwa produktu

Numer seryjny (w przypadku gdy produkt jest oznaczony numerem seryjnym)

Typ, model

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza ponieważ wyłącznie prawidłowo i czytelnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu umożliwi nam wykonanie naprawy gwarancyjnej

Data sprzedaży

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

1. Gwarantujemy prawidłowe działanie naszego sprzętu w okresie **24 miesięcy od daty sprzedaży.**

Ujawnione w tym okresie wady usuniemy bezpłatnie w **Serwisie Mactronic, ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław.**

2. Termin naprawy wad ujawnionych w okresie gwarancji to 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.

3. Zakres i sposób naprawy wad określi autoryzowany serwis i jest to decyzja wiążąca.

4. W ramach gwarancji nie będziemy mogli Ci pomóc w sytuacji gdy stwierdzimy:

- mechaniczne, termiczne czy chemiczne uszkodzenia sprzętu, będące przyczyną wadliwego funkcjonowania urządzenia.

- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji.

- samodzielne naprawy lub przeróbki, których dokonasz.

- usterki żarówek ponieważ są to elementy eksploatacyjne.

5. Chętnie wymienimy Twój sprzęt na nowy i wolny od wad w sytuacji gdy:

- w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 5 napraw, a urządzenie nadal będzie posiadało

wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
- autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady uniemożliwiającej użytkowanie jest niemożliwe.

6. Jeżeli zgodnie z pkt.5 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa zwrócimy Ci kwotę zakupu.

7. Wszystkie wadliwe produkty lub ich wymienione części pozostają naszą własnością.

8. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z ewentualną niezgodnością towaru z umową.

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży